



Aquasol

Tapas premoldeadas (EZ-Purgue) solubles en agua

1° Paso:
Desprenda el recubrimiento para exponer el adhesivo.

2° Paso:
Inserte el colector pre-moldeado dentro del tubo.

3° Paso:
Presione la cinta a lo largo de la circunferencia sobre el interior de la pared del tubo.

Ilustración en un tubo de diámetro grande, con 14 pulg. de circunferencia.



Ilustración en un tubo de diámetro pequeño, con 6 pulg. de circunferencia.



Si la cinta soluble se seca, humedézcala ligeramente con un paño húmedo, el adhesivo de reactivará instantáneamente.



| Descripción del artículo | Diámetro del tubo en pulgadas. | Diámetro del tubo en centímetros. |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| EZ-Purgue 2" | 2 Pulgadas | 51 mm |
| EZ-Purgue 4" | 4 Pulgadas | 102 mm |
| EZ-Purgue 6" | 6 Pulgadas | 152 mm |
| EZ-Purgue 8" | 8 Pulgadas | 203 mm |
| EZ-Purgue 10" | 10 Pulgadas | 254 mm |
| EZ-Purgue 12" | 12 Pulgadas | 305 mm |
| EZ-Purgue 14" | 14 Pulgadas | 356 mm |

